

CCITT n° 5 combina due frequenze per cifra e la sequenze di segnalazione inizia con KP1 per i numeri nazionali e KP2 per i numeri internazionali.

I codici 11 e 12 vengono utilizzati per collegarsi a servizi internazionali con operatore.

<b>Segnale</b>	<b>Frequenze</b>
cifra 1	700 e 900
cifra 2	700 e 1100
cifra 3	900 e 1100
cifra 4	700 e 1300
cifra 5	900 e 1300
cifra 6	1100 e 1300
cifra 7	700 e 1500
cifra 8	900 e 1500
cifra 9	1100 e 1500
cifra 0	1300 e 1500
codice 11	700 e 1700
codice 12	900 e 1700
KP1	1100 e 1700
KP2	1300 e 1700
ST	1500 e 1700